


# FiiO<sup>®</sup>

## Schnellstartanleitung

Modell: BTR7



### Kennzeichnung der Tasten und Anschlüsse



## 1. Funktionen & Bedienung

**Einschalten:** Halten Sie die Taste A für etwa 3 Sekunden gedrückt, während das Gerät abgeschaltet ist.

**Ausschalten:** Halten Sie Taste A für etwa 5 Sekunden gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist.

**Display aus-/einschalten:** Taste A drücken, wenn das Gerät eingeschaltet und nicht im Menü ist.

**Menü aktivieren:** Taste A für etwa 2 Sekunden gedrückt halten, wenn das Gerät eingeschaltet und nicht einem Menü ist.

**Menü verlassen:** Taste A für etwa 2 Sekunden gedrückt halten, wenn Sie in einem Menü sind.

### **Kehren Sie Schritt für Schritt zum vorherigen Menü zurück:**

Auf der Menü-Seite, drücken Sie kurz die Taste A.

**Menü bestätigen:** Drücken Sie kurz die Taste B auf der Menüseite.

**Untermenüs wechseln:** Taste C/D drücken, wenn Sie in einem Menü sind.

### **Kopplungsmodus aktivieren: (Während Sie im Menü sind)**

1. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, geht es automatisch in den Kopplungsmodus und das Display zeigt 'Pairing' an.

2. Gerät in den Kopplungsmodus versetzen: Halten Sie Taste B für etwa 5 Sekunden gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Das Display zeigt dann 'Pairing' an.

## **Bedienung nach erfolgreicher Kopplung (Gerät darf nicht im Menü sein)**

**Siri aktivieren:** Taste B doppelt drücken.

### **Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen/Gespräch beenden/Anruf beenden:**

Drücken Sie Taste B.

**Eingehenden Anruf ablehnen:** Wenn ein Anruf eingeht, Taste B für etwa 2 Sekunden gedrückt halten.

**Lautstärke lauter/leiser:** Drücken Sie die Taste C/D, um die Lautstärke zu erhöhen/abzusenken.

**Titel wechseln:** Halten Sie die Taste C/D für etwa 2 Sekunden gedrückt, um zum nächsten/vorherigen Titel zu wechseln.

**Kopplung aufheben:** Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Tasten B und C gleichzeitig für etwa 5 Sekunden gedrückt.

### **Nutzung des BTR7 mit zwei Bluetooth-Geräten parallel:**

Nachdem Sie den BTR7 mit dem ersten Gerät erfolgreich gekoppelt haben, halten Sie die Taste B für etwa 5 Sekunden gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gehen. Suchen Sie auf dem zweiten Gerät nach dem BTR7 und koppeln Sie es mit ihm. Wählen Sie auf dem ersten Gerät den BTR7 aus der Geräteliste aus und verbinden Sie sich erneut mit ihm. Sie können den BTR7 nach der erfolgreichen Kopplung mit Gerät zwei auch neu starten, um beide Geräte parallel zu nutzen.

#### ***Hinweis:***

★ Zurücksetzen: Drücken Sie kurz die Tasten A und D gleichzeitig in einem beliebigen Zustand.

★ Der BTR7 unterstützt die Kopplung von maximal zwei Geräten zur gleichen Zeit.

## 2. Mit dem Computer verbinden und Musik genießen

Für die Nutzung des USB Audio 2.0-Modus mit Windows-Computern werden Treiber benötigt. Gehen Sie dazu auf die offizielle Webseite, um den USB-Treiber herunterzuladen und zu installieren. For MAC-Computer wird kein Treiber benötigt. Wählen Sie den BTR7 einfach als Standardaudioausgabegerät aus.

FiiO Support-Website: [https://www.fii.com/Driver\\_Download](https://www.fii.com/Driver_Download)

Im USB Audio 1.0-Modus wird kein Treiber benötigt. Wählen Sie einfach den BTR5 als Standardaudioausgabegerät aus, nachdem Sie ihn am Computer angeschlossen haben. Es wird empfohlen, die Lautstärke am Computer auf das Maximum zu stellen und die Lautstärke direkt am BTR7 zu regulieren.

### ***Hinweis:***

★ *Nach dem Wechsel des UAC 1.0/2.0-Modus müssen Sie den BTR5 neu verbinden.*

★ Bei der Arbeit als USB DAC im 2.0-Modus unterstützt der BTR5 den MQA-Renderer, der "MQA" auf dem Display anzeigt. Es erfordert die Arbeit mit einer Musikanwendung, die MQA Core Decoder unterstützt.

★ Wenn der BTR7 sowohl über Bluetooth als auch über USB-DAC verbunden ist, wird die Wiedergabe des USB-DAC standardmäßig vor der des Bluetooth erfolgen. Sie können in der FiiO

Music APP auch zuerst auf Bluetooth umschalten, wenn Sie dies wünschen.

★ Bei einer Verbindung über Bluetooth oder USB DAC unterstützt der BTR7 die Lautstärkeinstellung von 60 Stufen.

### **3. Aufladefunktion**

★Das BTR7 kann über den USB-Anschluss oder ein drahtloses Ladegerät aufgeladen werden.

★Die Ladefunktion kann über den Schiebeschalter aktiviert/deaktiviert werden.

### **4. Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

★Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Standard 5V Ladegerät.

★Bitte platzieren Sie das Gerät nicht bei übermäßig hohen / niedrigen Temperaturen (über 45 ° C oder unter 0 ° C).

★Bitte halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern, um jegliche zu vermeiden Schaden daran.

★Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, bitte Laden Sie es regelmäßig auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

★Bitte stellen Sie die Lautstärke vorher auf ein geeignetes Niveau ein die Kopfhörer aufsetzen, so um Ihr Gehör zu schützen.

★Bitte nicht zerlegen, den Akku beschädigen oder lassen es ins Feuer fallen. Es ist verboten, weiter zu verwenden die Batterie, wenn es in Wasser getränkt.

## 5. Zubehör

1x BTR7	USB Typ-C Datenkabel
USB Typ-C auf Typ-C Datenkabel	Kunstleder-Etui
1x Schnellstartanleitung	1x Garantiekarte

## 6. Erfahren Sie mehr

★ Für weitere Anleitungen zum BTR7 und häufig gestellte Fragen (FAQ) scannen Sie bitte den unten stehenden QR-Code.

★ Um mehr über das Produkt zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website:

[www.fio.de](http://www.fio.de).



FAQ



fio.com